

MONTERINGSVEJLEDNING FOR KOMPRESSIONS FORDELER



7.

Ubrugte huller skal tættes med de vedlagte plastisk propper.



11.

Der skal monteres en dræneringsmuffe i bunden af vægskabet, med et tomrør som fører videre til afløb.



8.

Pexrøret klippes til den "rette længde" inde i vægskabet.



12.

De vedlagte plexiglasplader sættes i skabet, for at sikre at vandet ikke kan sprøjte igennem døren. Det kan være en god idé, at gennemføre en tæthedsprøve før plexiglaspladerne bliver monteret.



9.

Pex fittings monteres på pexrøret.



13.

Døren sættes på og skabet er færdigmonteret.



10.

Omløberen fastspændes på fordelerrøret med en skiftenøgle. Omløberen skal fastspændes så koblingen bliver tæt.